



**ZTE A7020**

**Manual de Usuario**

## Acerca de este Manual

Gracias por escoger este teléfono móvil ZTE. Para que el teléfono se encuentre en sus mejores condiciones, por favor lea y conserve este manual para futuras referencias.

### Copyright

**Copyright © 2020 ZTE CORPORATION**

**Todos los derechos reservados.**

Ninguna parte de esta publicación puede ser citada, reproducida, traducida o utilizada en cualquier forma o por cualquier medio electrónico o mecánico, incluyendo fotocopias y microfilm, sin la autorización previa por escrito de ZTE Corporation.

### Aviso

ZTE Corporation se reserva el derecho a realizar modificaciones en los errores de impresión o actualizar las especificaciones sin previo aviso. Este manual fue elaborado cuidadosamente para asegurar la veracidad del contenido. Sin embargo, todas las declaraciones, información y recomendaciones en este no constituyen una garantía de ningún tipo, explícita o implícita. Por favor vea [Información de Seguridad](#) para asegurarse de utilizar su teléfono adecuadamente y de forma segura. Ofrecemos servicio para nuestros usuarios de teléfonos inteligentes. Por favor visite el sitio web oficial de ZTE (<https://www.ztedevices.mx/>) para mayor información sobre el autoservicio y los modelos de productos compatibles. La información del sitio web tiene prioridad.

## **Aviso legal**

ZTE Corporation renuncia explícitamente a cualquier responsabilidad por cualquier daño derivado de la modificación no autorizada del software.

Las imágenes y capturas de pantalla utilizadas en este manual pueden variar con respecto al producto en sí. El contenido de este manual puede diferir del producto o software real.

## **Marcas registradas**

ZTE y los logotipos de ZTE son marcas registradas de ZTE Corporation.

Android™ es una marca registrada de Google LLC.

La marca comercial y los logotipos de Bluetooth® son propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y ZTE Corporation los utiliza bajo licencia.



El logotipo de microSDXC Logo es una marca registrada de SD-3C, LLC.

Otras marcas registradas y nombres comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.

## Íconos instruccionales



### **NOTA**

Información adicional o suplementaria, así como consejos para la operación del producto.



### **PRECAUCIÓN**

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños menores o interrupción a los servicios.



### **ADVERTENCIA**

Información de seguridad que, si se ignora, puede ocasionar daños serios al producto o a la seguridad del usuario.

**Núm. De Versión:** R1.0

**Fecha de Edición:** 22 de Junio de 2020

# Índice

|  |           |
|--|-----------|
| <b>Nuevas Funciones .....</b>                          | <b>11</b> |
| Reconocimiento Facial .....                            | 11        |
| Identificación de huella dactilar .....                | 11        |
| Características de la cámara .....                     | 11        |
| Mi Bóveda.....   | 12        |
| Cambiar Teléfono.....                                  | 12        |
| <b>Primer uso del teléfono.....</b>                    | <b>13</b> |
| Conozca su teléfono .....                              | 13        |
| Funciones de las teclas .....                          | 15        |
| Prepare su teléfono .....                              | 15        |
| Carga de la batería .....                              | 18        |
| Encendido / Apagado del teléfono .....                 | 20        |
| Ajustes iniciales .....                                | 20        |
| Bloqueo / Desbloqueo del teléfono .....                | 21        |
| Pantalla de inicio.....                                | 22        |
| <b>Personalización .....</b>                           | <b>23</b> |
| Selecciona el Modo de Pantalla Principal .....         | 23        |
| Configuración del estilo de teclas de navegación ..... | 24        |
| Cambiar el idioma del sistema .....                    | 26        |
| Cambiar el perfil de sonido .....                      | 26        |
| Modo No interrumpir .....                              | 27        |
| Elegir un fondo de pantalla .....                      | 29        |
| Habilitar la Optimización de video.....                | 30        |

|   |           |
|---|-----------|
| Modo oscuro.....                                | 30        |
| Modo Nocturno.....                              | 31        |
| Modo de lectura.....                            | 31        |
| <b>Manejo básico .....</b>                      | <b>33</b> |
| Íconos de estado del teléfono.....              | 33        |
| Íconos de notificaciones .....                  | 34        |
| Ajustes rápidos.....                            | 34        |
| Atajos de aplicaciones.....                     | 35        |
| Puntos de notificación .....                    | 37        |
| Cambiar entre aplicaciones.....                 | 38        |
| Ocultar las aplicaciones.....                   | 39        |
| Organizar Aplicaciones.....                     | 39        |
| <b>Seguridad del teléfono .....</b>             | <b>41</b> |
| Bloquear la pantalla.....                       | 41        |
| Utilizar tu huella dactilar .....               | 42        |
| Reconocimiento Facial .....                     | 44        |
| Fijar pantalla.....                             | 47        |
| <b>Conexión a redes .....</b>                   | <b>49</b> |
| Conexión a redes móviles .....                  | 49        |
| Conexión a redes Wi-Fi.....                     | 50        |
| <b>Conexión a dispositivos.....</b>             | <b>52</b> |
| Bluetooth .....                                 | 52        |
| Conectarse a una computadora mediante USB ..... | 53        |
| USB On-The-Go (OTG).....                        | 54        |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth</b> ..... | <b>55</b> |
| <b>Llamadas</b> .....   | <b>56</b> |
| Realizar llamadas .....   | 56        |
| Contestar o rechazar llamadas .....                                     | 58        |
| Opciones de uso durante la llamada .....                                | 59        |
| Llamadas grupales .....   | 60        |
| <b>Contactos</b> .....  | <b>62</b> |
| Agregar un contacto .....   | 62        |
| Importar o exportar contactos .....                                     | 63        |
| Asignar un tono de llamada a un contacto.....                           | 64        |
| Bloqueo de llamadas .....   | 65        |
| <b>Mensajes</b> .....   | <b>66</b> |
| Enviar un mensaje .....   | 66        |
| Opciones de mensajes .....  | 67        |
| <b>Navegador web</b> .....  | <b>69</b> |
| Abrir el navegador .....  | 69        |
| Pestañas del navegador .....  | 69        |
| Ajustes del Navegador.....  | 70        |
| <b>Cámara</b> .....   | <b>71</b> |
| Tomar fotos .....   | 71        |
| Grabar videos .....   | 73        |
| Reconocimiento de escena por IA.....                                    | 74        |

|  |           |
|--|-----------|
| Modo Experto de la cámara .....          | 75        |
| Otros modos de cámara .....              | 75        |
| <b>Fotos .....</b>                       | <b>77</b> |
| Abrir Fotos .....                        | 77        |
| Compartir fotos y videos .....           | 77        |
| Borrar fotos y videos .....              | 77        |
| Restaurar fotos y videos .....           | 78        |
| <b>Radio FM.....</b>                     | <b>79</b> |
| Estaciones FM.....                       | 79        |
| Escuchar Radio FM .....                  | 79        |
| <b>Grabadora de sonido .....</b>         | <b>81</b> |
| Registrar una grabación .....            | 81        |
| Reproducir una grabación .....           | 82        |
| Recortar una grabación .....             | 82        |
| <b>Cambiar Teléfono .....</b>            | <b>83</b> |
| <b>Mi Bóveda .....</b>                   | <b>85</b> |
| Abrir Mi Bóveda por primera vez .....    | 85        |
| Encriptar fotos, videos o archivos ..... | 86        |
| Bloquear aplicaciones .....              | 87        |
| Manejo de contraseñas .....              | 87        |
| Ajustes de Mi Bóveda.....                | 88        |
| <b>Ajustes .....</b>                     | <b>90</b> |
| Conexiones de Internet .....             | 90        |



|   |            |
|---|------------|
| Dispositivos conectados .....                       | 92         |
| Barra de estado y notificaciones .....              | 93         |
| Aplicaciones.....                                   | 93         |
| Batería .....                                       | 95         |
| Pantalla de inicio y Pantalla de bloqueo .....      | 95         |
| Pantalla.....                                       | 95         |
| Sonido .....  | 96         |
| Personalizar.....                                   | 96         |
| Almacenamiento .....                                | 97         |
| Privacidad .....                                    | 98         |
| Ubicación .....                                     | 99         |
| Seguridad .....                                     | 99         |
| Cuentas .....                                       | 102        |
| Accesibilidad.....                                  | 102        |
| Bienestar digital y controles parentales .....      | 102        |
| Google .....  | 103        |
| Sistema del teléfono .....                          | 104        |
| Información del teléfono .....                      | 105        |
| <b>Información de seguridad.....</b>                | <b>106</b> |
| Seguridad general .....                             | 106        |
| Información de exposición a RF de la FCC (SAR)..... | 108        |
| Regulaciones de la FCC.....                         | 110        |
| Distracciones .....                                 | 112        |
| Manejo del producto .....                           | 113        |
| Seguridad eléctrica .....                           | 118        |
| Interferencia de radiofrecuencia .....              | 119        |

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Entornos explosivos ..... | 121 |
|---------------------------|-----|

# Nuevas Funciones

## Reconocimiento Facial

Puede utilizar su rostro para desbloquear la pantalla o para acceder a aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda. Su teléfono puede encender automáticamente la pantalla y reconocer su rostro para desbloquear la pantalla cada vez que levante el teléfono.

## Identificación de huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en la parte trasera de su teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, acceder a Mi Bóveda, o abrir aplicaciones ligadas a su huella cuando la pantalla este bloqueada o apagada. También puede usar otras funciones al tocar o deslizar el dedo en el sensor de huellas dactilares.

## Características de la cámara

- **Cámara de gran angular:** Tome fotos con un rango de visión más amplio.
- **Modo Bokeh:** Puede tomar una foto enfocando directamente al sujeto y con el fondo borroso; también puede cambiar la apertura del obturador.

- **Reconocimiento de escena por IA:** El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida.

## Mi Bóveda


La aplicación Mi Bóveda le permite encriptar archivos, bloquear aplicaciones y administrar las contraseñas de sus cuentas. Para acceder a Mi Bóveda, puede dibujar un patrón, ingresar tu Contraseña, o usar un rostro o una huella dactilar previamente registrada en el teléfono.


## Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de tu antiguo teléfono Android al nuevo. Primero debes instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.

# Primer uso del teléfono

## Conozca su teléfono





## Funciones de las teclas

| Tecla                 | Función   |
|-----------------------|---|
| Encendido/<br>Apagado | <ul style="list-style-type: none"><li>• Mantenga presionado para apagar o reiniciar.</li><li>• Presione para apagar o encender la pantalla.</li></ul> |
| Volumen               | Presione o mantenga presionado cualquier extremo para subir o bajar el volumen.   |



### NOTA:

Puede usar Barra tradicional o Gestos para navegar por el teléfono. Consulta [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

## Prepare su teléfono


Puede instalar o remover la Tarjeta nano-SIM con el teléfono encendido.



### ADVERTENCIA!

Para evitar daños al teléfono, no utilice otros tipos de Tarjeta SIM ni Tarjetas nano-SIM recortadas de Tarjetas SIM. Puede obtener una Tarjeta nano-SIM estándar del proveedor de servicios.

1. Inserte la punta de la herramienta de expulsión de la bandeja en el orificio de la bandeja.




**!** PRECAUCIÓN:

Nunca reemplace la herramienta de expulsión de la bandeja incluida con objetos afilados. Asegúrate de que la herramienta de expulsión de la bandeja esté perpendicular al agujero. De lo contrario, el teléfono puede resultar dañado.



2. Retire la bandeja y coloque las Tarjetas nano-SIM y microSDXC (opcional) sobre la bandeja como muestra la figura. Reinserte la bandeja cuidadosamente.



## Carga de la batería

La batería del teléfono debería tener suficiente energía para encender el teléfono, encontrar una señal y poder hacer algunas llamadas. Usted debería cargar completamente la batería lo antes posible.



### **ADVERTENCIA!**

Utilice únicamente cargadores, cables USB y cables tipo-C autorizados por ZTE. El uso de accesorios sin dicha aprobación puede dañar el teléfono o causar que la batería explote.




### **ADVERTENCIA!**

**No intente remover la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede ocasionar que el teléfono se encienda en llamas o explote.**

1. Conecte el adaptador al puerto del cargador. No intente forzar el conector a la entrada.



2. Conecte el cargador a una toma de corriente estándar (AC). Si el teléfono está encendido, aparecerá un ícono  en la barra de estado.
3. Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada.

 **NOTA:**

Si el nivel de batería es demasiado bajo, es posible que no pueda encender el teléfono incluso cuando se está cargando. Si esto ocurre intente de nuevo después de cargar el teléfono al menos 20 minutos. Si no puede encender el teléfono después de la carga, póngase en contacto con servicio al cliente.

## Encendido / Apagado del teléfono

- Para encender el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado**.
- Para apagar el teléfono, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** y en el menú que aparece presione



 **NOTA:**

Si la pantalla se congela o toma demasiado tiempo para responder, mantenga presionada la tecla de **Encendido / Apagado** por 10 segundos para reiniciar el teléfono.

## Ajustes iniciales

Cuando encienda el teléfono por primera vez después de comprarlo o restablecerlo a ajustes de fábrica, se le solicitará realizar algunos ajustes iniciales antes de comenzar a usar el teléfono.

Presione el recuadro de idioma para seleccionar un idioma y siga las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

## Bloqueo / Desbloqueo del teléfono

Puede bloquear la pantalla y las teclas cuando no se utilizan (o bien poner al teléfono en modo de suspensión). También puede desbloquear el teléfono y encender la pantalla rápidamente cuando lo requiera.

### **Bloqueo de la pantalla y las teclas:**

Para apagar la pantalla y bloquear las teclas rápidamente, presione la tecla de **Encendido / Apagado**.



#### **NOTA:**

Para ahorrar batería, el teléfono apaga la pantalla automáticamente después de un periodo breve de inactividad. Podrá recibir mensajes y llamadas mientras la pantalla esté apagada.

### **Desbloqueo de la pantalla y las teclas:**

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla.
2. Deslice hacia arriba para desbloquear el teléfono.



#### **NOTA:**

Si has configurado verificación facial, una huella dactilar, un patrón de desbloqueo, un PIN o una contraseña en el teléfono (consulte [Desbloqueo por reconocimiento facial](#), [Utilizar tu huella dactilar](#) y [Bloquear pantalla](#)), necesitaras usar tu rostro o huella, dibujar el patrón o introducir PIN/Contraseña para desbloquear el teléfono.

## Pantalla de inicio

Puede extender el espacio de la pantalla de inicio, proporcionando más espacio para aplicaciones, widgets o carpetas. Simplemente deslice el dedo hacia la derecha o izquierda desde la pantalla de inicio para ver los paneles agregados. También puede agregar o quitar paneles de la pantalla de inicio, o establecer el panel principal de la pantalla de inicio.

### Para agregar un panel a la pantalla de inicio:


Mantenga presionado un ícono ya sea de una aplicación o una carpeta en la pantalla de inicio y arrástralo al borde derecho de la pantalla para crear un nuevo panel de inicio y agregar el objeto en dicho panel.



#### NOTA:

No puede crear un panel vacío en la pantalla de inicio. Si la aplicación o carpeta es el único objeto en el panel, el panel será borrado cuando el objeto sea removido.

### Establecer un panel como pantalla principal:

1. Mantenga presionada un área vacía en la pantalla de inicio. Puede deslizarse hacia la izquierda o derecha para ver los paneles de la pantalla de inicio.
2. Presione  en la parte superior de la ventana de la pantalla de inicio para establecerla como la pantalla de inicio principal.

# Personalización

## Selecciona el Modo de Pantalla Principal

Puede cambiar el modo de la pantalla de inicio mostrando todas las aplicaciones en la pantalla de inicio o en la lista de aplicaciones.

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Ajustes**.
2. Presione **Modo de pantalla principal** y elige el modo que prefieras.
  - ▶ **Mostrar todas las aplicaciones en la pantalla:** Puede deslizar hacia arriba en la pantalla principal para abrir la lista de todas las aplicaciones.
  - ▶ **Mostrar solo la pantalla de inicio:** Todas tus aplicaciones aparecerán en la pantalla principal. Desliza hacia la izquierda o derecha en la pantalla principal para encontrarlas.



### NOTA:

Cuando el modo de pantalla principal se encuentre en **Mostrar solo la pantalla de inicio**, puede esconder u organizar aplicaciones rápidamente desde la pantalla principal. Consulta [Ocultar Aplicaciones](#) y [Organizar Aplicaciones](#).

# Configuración del estilo de teclas de navegación

Puede establecer el estilo de teclas de navegación como barra tradicional y gestos.



## Usar la barra tradicional

Para habilitar la barra tradicional:



1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Barra tradicional**.






### NOTA:

Presione  junto a **Barra tradicional** para cambiar el diseño de la tecla de navegación o para activar o desactivar la barra de navegación ocultable. Para ocultar las teclas de navegación, desactiva **Mostrar teclas de navegación** y presione  en la barra de navegación. Para volver a mostrar la barra de navegación, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.

Para usar la barra tradicional:

- Presione  (la tecla de **Inicio**) para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Mantenga Presionado  para utilizar el Asistente de Google.




- Presione  (la tecla **Atrás**) para volver a la pantalla anterior.
- Presione  (la tecla **Aplicaciones recientes**) para ver las aplicaciones usadas recientemente.
- Presione  dos veces para cambiar a la aplicación más reciente.

## Usar la navegación con gestos

Para habilitar los gestos:

1. Abra **Ajustes** y presione **Personalizar > Teclas de navegación**.
2. Seleccione **Gestos**.

### **NOTA:**

Presione  junto a **Gestos** para activar o desactivar los comentarios visuales y el Asistente de Google para la navegación con gestos.

Para usar la navegación con gestos:

- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla para volver a la pantalla de inicio desde cualquier aplicación o pantalla.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla hasta el centro y manténgalo pulsado para ver las aplicaciones usadas recientemente.

- Deslice el dedo desde el borde izquierdo o derecho de la pantalla para ir a la pantalla anterior.
- Deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior izquierda o inferior derecha de la pantalla para activar el Asistente de Google.

## Cambiar el idioma del sistema

1. Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma > Idiomas**. El primer idioma en la lista es el idioma predeterminado del sistema.
2. Presione **Agregar un idioma** y elija el idioma que necesita. Elija la variante regional del idioma si es necesario.
3. Mantenga presionado el idioma deseado y arrástrelo hasta arriba de la lista para cambiar a ese idioma.



### NOTA:

Para quitar idiomas de la lista, presione **⋮ > Quitar** y elija los idiomas a quitar.

## Cambiar el perfil de sonido

Puede cambiar al modo de vibración o de silencio de las maneras siguientes.

- Presione la tecla de **Volumen** y presione el ícono que aparece sobre la barra de ajuste de volumen para cambiar entre los modos de vibración, silencio o sonido normal.

- Presione simultáneamente las teclas de **Volumen (subir)** y de **Encendido / Apagado** para cambiar al modo de vibración.



#### **NOTA:**

Puede seleccionar cambiar a modo silencio o vibrar abriendo **Ajustes > Sonido > Cambiar a Silenciar/Vibrar** y elija Vibrar o Silenciar.

- Deslice el dedo hacia abajo desde la barra de estado para abrir el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo. Presione **Sonido, Vibrar, o Silencio** para cambiar al modo vibrar, silencio o sonido.
- Abra **Ajustes** y presione **Sonido > Perfiles de sonido** y elija Vibrar o Silencio para cambiar entre el modo vibrar y silencio.

## Modo No interrumpir

Puede evitar molestias activando el modo No interrumpir. Este modo silencia el teléfono, para que no suene o vibre, y bloquea notificaciones visuales. Puede elegir entre que notificaciones bloquear y que permitir.

### Activar o desactivar el modo No interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione **No interrumpir**.



#### **NOTA:**

Puede abrir **Ajustes** y presionar **Sonido > No interrumpir** para acceder a la pantalla de ajustes de del modo No interrumpir.

## Excepciones del modo No interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado **No interrumpir**.
3. Presione **Llamadas, SMS, MMS, y apps de mensajería o Ver todas las excepciones** y elija que permitir.

## Restringir las notificaciones para el Modo No Interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado **No interrumpir**.
3. Presione **Restringir notificaciones** y establezca **Notificaciones sin sonido, Notificaciones sin sonido ni efectos visuales**, o escoja restricciones Personalizadas cuando el modo No interrumpir este activado.

## Establezca la duración del modo No interrumpir

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado **No interrumpir**.
3. Presione **Duración predeterminada** y establezca cuánto durará el modo No interrumpir una vez que lo inicie.

## Reglas de activación automática

Puede establecer reglas para activar automáticamente el modo No interrumpir a ciertas horas o durante eventos específicos.

1. Desde la parte superior de la pantalla, deslice dos dedos hacia abajo para abrir el menú de Ajustes rápidos.
2. Mantenga presionado el ícono de **No interrumpir**.
3. Presione **Programas**.
4. Presione una regla para ajustar y utilizarla, o presione **Agregar regla** para crear una nueva.
5. En la parte superior, verifique que la nueva regla está activada.

## Elegir un fondo de pantalla

Puede cambiar el fondo de pantalla para las pantallas de inicio y de bloqueo.

1. Mantenga presionada un espacio vacío de la pantalla de inicio y presione la opción **Fondos de pantalla**.
2. Deslice la pantalla hacia la izquierda o derecho en el panel de los Fondos de pantalla para seleccionar alguno, o presione **Galería** para seleccionar una imagen personal además de establecer el área que se mostrará en la pantalla.
3. Para las fotos en **Galería**, presione **DEFINIR COMO FONDO DE PANTALLA** y escoja donde será usado el Fondo de pantalla.

## **NOTA:**

También, puede abrir **Ajustes** y presionar **Pantalla de Inicio y de Bloqueo > Fondos de pantalla** para establecer el fondo de pantalla.

## Habilitar la Optimización de video

La función de optimización de video puede ajustar automáticamente el contraste, la nitidez y la saturación de la pantalla con el fin de mejorar la calidad de la pantalla y mejorar el efecto visual.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Optimización de video**.
2. Active el interruptor para habilitar la función de optimización de video.

## Modo oscuro

Cuando se habilita el Modo Oscuro, el teléfono oscurecerá la pantalla con texto blanco sobre un fondo negro, aliviando la irritación de los ojos causada por el resplandor de la pantalla en la noche.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo oscuro**.
2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo oscuro.

- 0 -

Si desea establecer un horario en el que el modo Oscuro se active automáticamente, active **Activar a una hora personalizada** y establezca la hora de inicio y de final.

## **NOTA:**

No todas las aplicaciones soportan el Modo oscuro.

## Modo Nocturno

Puede habilitar este modo para teñir la pantalla con un tono ámbar y reducir la intensidad de colores brillantes con el fin de proteger la vista, o puede programar un horario para activar este modo.

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo Nocturno**.
2. Active la opción **Activar ahora** para habilitar el Modo Nocturno.

- o -

Si prefiere establecer un horario para activar el Modo Nocturno, presione **Activar automáticamente** para activar el Modo Nocturno automáticamente y seleccione una opción.

3. Una vez activado puede arrastrar el cursor **Intensidad** para ajustar el teñimiento de la pantalla.

## Modo de lectura

Cuando se activa el modo de lectura, el teléfono ajusta automáticamente el color de la pantalla, lo que facilita la visualización de la pantalla o la lectura en el teléfono. Puede agregar aplicaciones a este modo.

Para activar el modo de lectura en todo el teléfono:

1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo de lectura**.
2. Active **Para todo el dispositivo**.

Para activar el Modo de lectura para ciertas aplicaciones:

















1. Abra **Ajustes** y presione **Pantalla > Modo de lectura**.
2. Active **Aplicaciones personalizadas** y asegúrese que la opción **Para todo el dispositivo** este desactivada.
3. Presione **Agregue aplicaciones a este modo**.
4. Seleccione las aplicaciones que desea usar en el modo de lectura y toque **AÑADIR**.



# Manejo básico










## Íconos de estado del teléfono

La barra de estado en el borde superior de la pantalla muestra los íconos de estado del teléfono y sus servicios. A continuación, se muestran algunos de los íconos que pueden aparecer.

|   |                      |  |                                |
|---|----------------------|--|--------------------------------|
|    | Conexión a EDGE      |   | Sin señal                      |
|    | Conexión a 3G        |   | Potencia de la señal           |
|    | Conexión a 4G        |   | Utilizando datos móviles       |
|    | Vibrar               |   | Modo avión                     |
|    | Silencio             |   | Conexión a una red Wi-Fi®      |
|    | Modo No interrumpir  |   | Altavoz                        |
|    | Batería baja         |   | Micrófono apagado              |
|    | Carga completa       |   | Servicio de ubicación activado |
|   | Cargando la batería  |  | Alarma programada              |
|  | Audífonos conectados |  |                                |

## Íconos de notificaciones

La barra de estado en la parte superior de la pantalla de inicio muestra íconos de notificación a la izquierda. A continuación, se encuentran algunos de los íconos que puede ver.

|   |                      |   |                               |
|---|----------------------|---|-------------------------------|
|   | Nuevo(s) SMS/MMS     |  | Redes Wi-Fi disponibles       |
|  | Llamada perdida      |  | Compartiendo conexión por USB |
|  | Llamada en proceso   |  | Tarjeta microSDXC instalada   |
|  | Llamada en espera    |  | Compartiendo conexión por USB |
|  | Reproduciendo música |   |                               |

## Ajustes rápidos

El menú de Ajustes rápidos facilita ver o cambiar algunos ajustes comunes para el teléfono.


Abra el panel de notificaciones y arrastre el panel hacia abajo para encontrar el menú de Ajustes rápidos.

## Para activar o desactivar ajustes rápidamente:

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Para activar o desactivar un Ajuste, presione su mosaico. Mantenga presionados ciertos mosaicos para ver ajustes más específicos. Por ejemplo, puede mantener presionado el mosaico de Wi-Fi para abrir los ajustes de Wi-Fi.

## Para personalizar el menú de Ajustes rápidos:

Usted puede agregar, quitar o reacomodar los mosaicos del menú de Ajustes rápidos.

1. Abra el menú de Ajustes rápidos.
2. Presione  en la parte superior para realizar una de las siguientes acciones.
  - ▶ Mantenga presionado un mosaico y arrástrelo a la posición que desee.
  - ▶ Para ocultar un mosaico, manténgalo presionado y arrástrelo a la sección de abajo.
  - ▶ En la sección **Mantén presionado y arrastra para agregar mosaicos**, arrastre un mosaico hacia arriba para que se muestre en el panel de Ajustes rápidos.

## Atajos de aplicaciones

La función de atajos de aplicaciones le permite acceder rápidamente a las funciones comunes de la aplicación desde la pantalla de inicio.

 **NOTA:**


No todas las aplicaciones admiten la característica de accesos directos de aplicaciones.

1. Mantenga presionado el ícono de una aplicación de la pantalla de inicio.
2. Desde el menú que aparece, presione la función de la aplicación que desee utilizar.




 **NOTA:**

También puede mantener presionada una función con el ícono

 junto a ella, y arrastrarla a la pantalla de inicio para crear un acceso directo a la función.

## Puntos de notificación


Algunas aplicaciones mostrarán un punto cuando tengan notificaciones. Mantenga presionada una aplicación con punto en la pantalla de inicio para pre visualizar su notificación. También puede arrastrar una notificación hacia la izquierda o derecha para descartarla.



### Para activar/desactivar los puntos de notificación para todas las aplicaciones:

1. Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones**.
2. Presione el interruptor **Activar puntos de notificación** para activarlos o desactivarlos.

### Para activar/desactivar los puntos de notificación para aplicaciones específicas:

1. Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones**.
2. Habilite **Activar puntos de notificación**.
3. Presione  en la parte superior izquierda y luego presione **Aplicaciones > VER LAS [numero] APLICACIONES**.
4. Presione la aplicación que deseas personalizar.
5. Presione **Notificaciones** y luego presione el interruptor **Permitir punto de notificación**.

 **NOTA:**

Puede elegir entre mostrar u ocultar el número de notificación en el punto. Sólo debe mantener presionado un lugar vacío en la pantalla de inicio, presione **Ajustes > Globo de notificaciones de la pantalla principal > Mostrar globo de notificación como**, y elija **Número** o **Punto**.

## Cambiar entre aplicaciones

1. Abra la lista de aplicaciones recientes. Las aplicaciones que has usado recientemente se muestran en una serie de tarjetas. Deslízate de izquierda a derecha para ver todas las tarjetas.

 **NOTA:**

Para elegir cómo se muestran las aplicaciones usadas recientemente en diferentes estilos de navegación, consulte [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).

2. Toque la tarjeta para abrir la aplicación.

 **NOTA:**

Puede deslizar hacia arriba una tarjeta para quitarla de la pantalla, lo que liberará memoria de procesamiento en el teléfono.

## Ocultar las aplicaciones

Cuando el Modo de pantalla principal está configurado como **Mostrar solo la pantalla de inicio** (consulte [Selecciona el Modo de Pantalla Principal](#)), podrá ocultar las aplicaciones en la pantalla de inicio.

1. Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para acceder a las Aplicaciones ocultas.
2. Presione **+**.
3. Seleccione las aplicaciones que desea ocultar y presione **ACEPTAR**.



### NOTA:

Pellizque con dos dedos hacia afuera en la pantalla de inicio para ver todas las aplicaciones ocultas. Puede mantener presionada una aplicación en la pantalla de aplicaciones ocultas y presionar **Mostrar** para volver a mostrarla en la pantalla principal.

## Organizar Aplicaciones

Cuando el Modo de pantalla principal está configurado como **Mostrar solo la pantalla de inicio** (consulte [Selecciona el Modo de Pantalla Principal](#)), puede mover o alinear varias aplicaciones rápidamente en la pantalla de inicio.

### **Para mover varias aplicaciones a otro panel de la pantalla de inicio rápidamente:**

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Organizar aplicaciones**. Las miniaturas de la pantalla de inicio se muestran en la parte inferior.
2. Busque y marque las aplicaciones que desea mover.
3. Mantenga presionada alguna de las aplicaciones y arrástrela a otro panel miniatura. Las aplicaciones se moverán a ese panel de la pantalla principal.

### **Para alinear las aplicaciones en un panel de la pantalla de inicio automáticamente:**

1. Mantén presionado un espacio vacío en la pantalla de inicio y presione **Organizar aplicaciones**.
2. Deslice el dedo hacia la izquierda o la derecha para seleccionar el panel de la pantalla principal que desea organizar.
3. Presione **Alinear arriba** o **Alinear abajo** para alinear todas las aplicaciones en el panel de la pantalla principal.



# Seguridad del teléfono

## Bloquear la pantalla

Puede aumentar la seguridad del teléfono mediante un método de bloqueo de pantalla. Al habilitarlo, deberá deslizar el dedo hacia arriba en la pantalla e ingresar un patrón, un PIN numérico o una contraseña para desbloquear la pantalla y las teclas.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Bloqueo de pantalla**.
2. Presione **Ninguno, Deslizar, Patrón, PIN, o Contraseña**.
  - ▶ Presione **Ninguno** para deshabilitar el bloqueo de la pantalla.
  - ▶ Presione **Deslizar** para habilitar el bloqueo de la pantalla y permitir el desbloqueo con un “gesto”. Puede desbloquear la pantalla al deslizar hacia arriba en la pantalla de bloqueo.
  - ▶ Presione **Patrón** para crear un patrón que debe dibujar para desbloquear la pantalla.
  - ▶ Presione **PIN o Contraseña** para establecer un PIN numérico o una contraseña que debe ingresar para desbloquear la pantalla.

### **PRECAUCION:**

Recuerde bien el patrón, PIN o contraseña que establezca, si no, deberá solicitar a servicio al cliente actualizar el software del teléfono para poder utilizarlo, y toda la información del teléfono será borrada.

## Utilizar tu huella dactilar

Con el sensor de huellas dactilares en la parte trasera de su teléfono, puede registrar hasta 5 huellas dactilares y utilizarlas para desbloquear el teléfono, acceder a Mi Bóveda, o abrir una aplicación ligada a la huella cuando la pantalla este bloqueada o apagada. También puede usar otras funciones al tocar o deslizar el dedo en el sensor de huellas dactilares.



### NOTAS:

- La función de huella dactilar solo se puede usar cuando la pantalla de bloqueo (**Patrón, PIN o Contraseña**) está activada. Cuando se establezca el bloqueo de pantalla en **Ninguno** o **Deslizar**, se borrarán todas las huellas dactilares registradas.
- Si reinicia el teléfono, debe introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.

## Registrar una huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado. Si no ha configurado un bloqueo de pantalla, siga las indicaciones para configurarlo.
3. Presione **REGISTRAR** o **Agregar huella dactilar**.
4. Siga las indicaciones para registrar el centro y los bordes de una huella dactilar.

5. Presione **Aceptar**.



**NOTA:**

Presione un registro de huella dactilar existente para cambiar su nombre o eliminarlo.

## Configurar las funciones de huella dactilar

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar > Huellas dactilares**.
2. Ingrese el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado.
3. Puede configurar una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Activa y desbloquea el teléfono:** Desbloquee el teléfono con una huella dactilar registrada cuando la pantalla este apagada o bloqueada.
  - ▶ **Acceder a Mi Bóveda:** Cuando esta característica esta activada, puede acceder a Mi Bóveda y a las aplicaciones bloqueadas por esta con la huella dactilar registrada. Véase [Mi Bóveda](#).
  - ▶ **Inicio rápido de aplicación:** Cuando la pantalla está apagada o bloqueada, puede abrir una aplicación rápidamente con una huella dactilar previamente registrada. Cada huella dactilar registrada puede ser designada a una aplicación diferente.

## Configurar las funciones de huella dactilar y de deslizamiento

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Huella dactilar**.
2. Puede configurar una de las siguientes opciones, para las cuales no se necesita una verificación de huella dactilar.
  - ▶ **Ver panel de notificaciones:** Deslice el dedo hacia abajo sobre el sensor de huella dactilar en cualquier pantalla para desplegar el panel de notificaciones, desliza hacia arriba para cerrarlo.
  - ▶ **Ver aplicaciones recientes:** En la pantalla de inicio, deslice el dedo hacia arriba sobre el sensor de huella dactilar para ver las aplicaciones recientes.

## Reconocimiento Facial

Puede utilizar la opción de reconocimiento facial para desbloquear la pantalla, acceder a Mi Bóveda, o abrir aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda.

Para mejorar la seguridad del teléfono, se habilita de forma predeterminada una opción de seguridad de alto nivel de reconocimiento facial (lo que significa que si el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que ha establecido no se utilizan durante 24 horas, tendrá que introducir el patrón, el PIN o la contraseña para desbloquear el teléfono). Puede ir a la configuración de seguridad del reconocimiento facial y cambiar el nivel de seguridad a normal (lo que significa que deberá introducir el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña cada 72 horas), lo que puede reducir la seguridad del teléfono.



## NOTAS:

- La seguridad del reconocimiento facial es menor que la del PIN, la contraseña, el patrón o la huella dactilar
- Si reinicia el teléfono, deberá introducir el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que haya configurado para desbloquear la pantalla por primera vez.


## Registrar un rostro

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento Facial**.
2. Ingresas el patrón de bloqueo de la pantalla, el PIN o la contraseña que configuraste. Si no ha establecido un bloqueo de pantalla, elija un método de bloqueo de pantalla de respaldo para establecer el patrón de bloqueo de pantalla, el PIN o la contraseña.
3. Lea el aviso de privacidad que aparece y presione **ACEPTAR**.
4. Presione **REGISTRAR** y siga las indicaciones que se muestran para registrar su rostro.

## Desbloqueo por reconocimiento facial

Después de registrar su rostro, puede desbloquear la pantalla mediante la función de reconocimiento facial.

1. Presione la tecla de **Encendido / Apagado** para encender la pantalla si está apagada.
2. Deslice la pantalla hacia arriba.

3. Coloque su rostro frente a la pantalla. Si la verificación falla puede presionar  para intentar de nuevo.

## Ajustes para el reconocimiento facial

Puede establecer que acción realizara el reconocimiento facial en su teléfono.

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Reconocimiento facial**.
2. Ingrese el patrón, PIN o contraseña que haya registrado.
3. El menú contiene los siguientes ajustes.
  - ▶ **Desbloquear pantalla:** Puede elegir la forma de desbloquear el teléfono con su rostro.
  - ▶ **Acceda al bloqueo de aplicación:** Si esta opción está activada, puede utilizar el reconocimiento facial para abrir las aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda. Vea [Mi Bóveda](#).
  - ▶ **Acceso a Mi Bóveda:** Si esta opción está activada, puede utilizar el reconocimiento facial para ingresar a Mi Bóveda.
  - ▶ **Pantalla brillante:** Si esta opción está activada, el teléfono aumentará el brillo de la pantalla automáticamente en una luz tenue para ayudar a verificar su rostro.
  - ▶ **Eliminar datos de rostro:** Borre el registro de su rostro.
  - ▶ **Ajustes de seguridad:** Cambie el nivel de seguridad a alto o normal. El nivel de seguridad alto está establecido de forma predeterminada.


## Fijar pantalla

Puede fijar pantalla para mantener a la vista una aplicación, de tal forma que otras personas no puedan cambiar a otras aplicaciones o acceder a su información personal.



### Habilitar fijar pantalla

1. Abra **Ajustes** y presione **Seguridad > Fijar pantalla**.
2. Presione el interruptor **Activado / Desactivado**.
3. Para agregar una contraseña para dejar de fijar pantalla, active **Solicitar desbloqueo para quitar fijar pantalla** y establezca un bloque de pantalla cuando se le solicite, o solo active **Solicitar desbloqueo para quitar fijar pantalla** si ya ha configurado un método de desbloqueo.

### Fijar pantalla

1. Asegúrese que la opción de fijar pantalla esté activada.
2. Abra la lista de aplicaciones recientes. Si la aplicación que requiere mantener fija no se encuentra dentro de la lista de aplicaciones recientes, ábrala primero.
3. Deslice hacia la izquierda y derecha para encontrar la tarjeta de la aplicación que se quiera fijar. Presione  en la parte superior de la tarjeta y seleccione **Fijar**.

## Dejar de fijar pantalla

1. Para dejar de fijar pantalla y volver al uso normal, mantenga presionadas simultáneamente  y  mientras use barra tradicional como método de navegación; deslice el dedo hacia arriba desde el fondo de la pantalla y manténgalo así durante un rato para la navegación por gestos.
2. Si habilita el bloqueo al fijar pantalla, deslice hacia arriba e ingrese el patrón, PIN o contraseña. Si registró su rostro o huella dactilar, también puede usarlo para desbloquear la pantalla.



# Conexión a redes

## Conexión a redes móviles

### Control de uso de datos móviles

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione el interruptor **Datos móviles** para habilitar o deshabilitar el uso de datos móviles.


### Elegir un modo de red preferido

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles**.
2. Presione **Modo de red preferido** y elija el modo de red móvil al cual prefiera darle prioridad.


### Establecer Nombres de puntos de acceso

Para conectarse a Internet, puede utilizar los Nombres de puntos de acceso (APN, por sus siglas en inglés) predeterminados para conectarse a Internet. Si desea agregar un nuevo APN, póngase en contacto con el proveedor de servicios para obtener la información necesaria.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Redes móviles**.
2. Presione **Nombres de puntos de acceso** y presione **+**.

3. Presione cada campo para ingresar la información que se solicita (que puede obtener del proveedor de servicios).
4. Presione  > **Guardar** para terminar.


 **NOTA:**

Para restablecer los APN a sus ajustes predeterminados, presione  > **Restablecer valores predeterminados**.

## Conexión a redes Wi-Fi

Wi-Fi es una tecnología de red inalámbrica que permite proveer Internet a distancias de hasta 100 metros, dependiendo del router y el entorno.

Para activar el Wi-Fi y conectarse a una red:

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Wi-Fi**.
2. Presione el interruptor de Wi-Fi para que cambie a la posición Activado.
3. Presione el nombre de una red para conectarse a ella.
4. Si la red lo requiere, ingrese la contraseña y presione **CONECTAR**, o presione  para escanear el código QR de la contraseña cuando esté disponible.

 **NOTAS:**

- El teléfono se conecta automáticamente a redes a las que se haya conectado previamente, si están disponibles.
- El teléfono puede utilizar automáticamente la red de datos del teléfono cuando la señal Wi-Fi es débil. Para usar esta

función, presione **Preferencias de Wi-Fi** debajo de la lista de redes en la pantalla de Wi-Fi y active **Cambiar automáticamente a red móvil**. Pueden producirse cargos adicionales.

# Conexión a dispositivos

## Bluetooth

Bluetooth es una tecnología de comunicaciones inalámbricas con un rango muy corto. Los teléfonos o dispositivos con soporte para Bluetooth pueden intercambiar información inalámbricamente a una distancia de aproximadamente 10 metros. Los dispositivos Bluetooth deberán estar vinculados antes de intercomunicarse.

1. Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados > Bluetooth**.
2. Presione **Sincronizar dispositivo nuevo**. El teléfono buscará y mostrará automáticamente los nombres de los dispositivos Bluetooth que se detecten.
3. Elija el dispositivo con el que se desea vincular.

Si es necesario, confirme que las contraseñas de los dos dispositivos son iguales y presione **VINCULAR**. Como alternativa, ingrese una contraseña de Bluetooth y presione **VINCULAR**.

Cuando el otro dispositivo acepte la conexión o ingrese la misma contraseña se completará la vinculación.



### **NOTA:**


La contraseña de Bluetooth de algunos dispositivos como audífonos o kits manos libres puede ser fija. Puede intentar ingresar 0000 o 1234 (las contraseñas más comunes) o consultar los documentos del dispositivo.

## Conectarse a una computadora mediante USB

Puede conectar su teléfono a una computadora con un cable USB para transferir música, fotos y archivos. El teléfono puede guardar estos archivos en el almacenamiento interno o en una Tarjeta microSDXC.

Si tiene activada la funcionalidad de compartir la conexión de datos por USB, debe apagar esta opción antes de poder transferir archivos entre el teléfono y la computadora.

### Conexión a una computadora

1. Conecte el teléfono a la PC con un cable USB.
2. Abra el panel de notificación y presione **USB** () para abrir el menú **Utilizar USB para lo siguiente**.
3. Puede elegir una de las siguientes opciones.
  - ▶ **Sólo carga:** Para cargar el teléfono con un cable USB.
  - ▶ **Instalar controladores:** Para instalar los controladores necesarios para algunos modos de conexión USB (como el modo MTP). Sólo necesita instalar el controlador una vez en la misma PC.



#### **NOTA:**

También puede instalar los controladores en la PC manualmente abriendo un archivo ejecutable en el nuevo lector CD-ROM que se crea.

- ▶ **Dispositivo multimedia (MTP):** Para habilitar la transferencia de archivos con computadoras Windows® o Mac®.
- ▶ **Cámara PTP:** Para transferir fotos o archivos si su computadora no soporta el modo MTP.

## Desconectar de la computadora


Para desconectar el teléfono de la computadora, simplemente desconecte el cable USB cuando termine.

## USB On-The-Go (OTG)

Este teléfono tiene soporte para USB On-The-Go. Puede conectar su teléfono a cualquier dispositivo USB (como una memoria, un mouse, o un teclado) mediante un adaptador OTG.

Por ejemplo, si conecta una memoria USB, puede ver los archivos almacenados. Si conecta un mouse USB puede navegar el teléfono con un mouse.

### **NOTA:**

Para remover de forma segura un dispositivo de almacenamiento USB (como una memoria USB), abra **Ajustes**, presione **Almacenamiento** busque el nombre del dispositivo y presione  junto a éste.

# Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth

Puede obtener acceso al Internet de su teléfono mediante la función del teléfono de compartir conexión con un cable USB o por Bluetooth.



## NOTA:

No puede transferir archivos entre su teléfono y su computadora mientras esta función esté habilitada.

1. Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Compartir Internet**.
2. Active **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth**.
  - ▶ Para compartir por USB, conecte el teléfono a su computadora con el cable USB y active **Compartir por USB**.
  - ▶ Para compartir por Bluetooth, vincule el teléfono a su computadora mediante Bluetooth y ajuste la conexión a Bluetooth de su computadora.






## NOTA:

Para dejar de compartir la conexión a datos móviles, desactive **Compartir por USB** o **Compartir por Bluetooth**.

# Llamadas

## Realizar llamadas

### Realizar llamadas desde el teléfono

1. Desde la pantalla de inicio, presione .
2. Presione  para mostrar el teclado de marcación e ingrese el número telefónico o el nombre del contacto. Presione  para borrar si es necesario.

**NOTA:**

El teléfono buscará automáticamente coincidencias en los números que marque y los de sus contactos. Si ve el contacto al que desea llamar antes de terminar de marcar, puede presionar el nombre del contacto para llamar.

3. Presione  para marcar.



**NOTA:**

Para realizar llamadas internacionales, mantenga presionada la tecla **0** para ingresar el símbolo (+). A continuación, ingrese el código de país, el código de ciudad/área y el número telefónico.




## Realizar llamadas desde el historial de llamadas

El historial de llamadas es la lista de llamadas que ha realizado, recibido o perdido. Es una manera útil para regresar llamadas, volver a marcar o agregar un número a la lista de contactos.

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  > **Historial de llamadas**.

 **NOTA:**



Presione **Perdidas** para ver todas las llamadas perdidas.

2. Presione  junto a un elemento de la lista para llamar.

 **NOTA:**


También puede tocar el ícono de contacto en frente de la lista y luego tocar su número de contacto para realizar una llamada.

## Llamar a contactos

1. Desde la pantalla de inicio, presione  >  para ver la lista de contactos.
2. Presione un contacto y luego toque el número de contacto para realizar una llamada.

## Contestar o rechazar llamadas

### Contestar una llamada

Cuando reciba una llamada, deslice  hacia arriba para responder la llamada.


- 0 -

si la pantalla está desbloqueada presione **CONTESTAR**.

#### **NOTA:**

Para silenciar el tono de llamada antes de contestarla, puede presionar la tecla de **Volumen**.

### Rechazar una llamada









Cuando reciba una llamada, deslice  hacia abajo para rechazar la llamada. También puede presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

- 0 -

si la pantalla está desbloqueada, presione **RECHAZAR** para rechazar la llamada. También puede presionar el número o el nombre de la persona que llama y luego presionar **Responder** para rechazar la llamada y seleccionar un mensaje de texto preestablecido o editar uno para enviarlo a la persona que llama.

## Opciones de uso durante la llamada

Durante una llamada, existen varias opciones de uso en pantalla. Presione una opción para seleccionarla.

- Presione  para activar o desactivar el altavoz.
- Presione  para silenciar o hacer sonar el micrófono.
- Presione  para abrir el teclado de marcado cuando necesita introducir un código durante la llamada (por ejemplo, el PIN del buzón de voz o la cuenta bancaria).
- Presione  para poner la llamada en espera.
- Presione  para realizar una llamada independiente a la primera, la cual se pone en espera.
- Presione  para unir dos llamadas en una sola llamada en conferencia.
- Presione  para poner en espera la llamada actual y cambiar a la otra llamada.
- Presione  para finalizar la llamada actual.

### **ADVERTENCIA!**

Cuando active el altavoz, no coloque el teléfono junto a su oído, para evitar daños auditivos.

## Llamadas grupales

Si las funciones de llamada en espera y llamada entre tres o más números están disponibles, puede cambiar entre dos llamadas o establecer una llamada en conferencia I.





### NOTA:

Las funciones de llamada en espera y llamada en conferencia necesitan soporte de la red y pueden generar cargos adicionales. Contacte a su proveedor de servicio para mayor información.

## Cambiar entre llamadas actuales

Si está en una llamada y recibe otra llamada, el teléfono le mostrará el número o el nombre de quien llama.

### Para responder a una llamada entrante mientras está en otra llamada:



- Deslice  hacia arriba para contestar la llamada entrante. Esto pone la primera llamada en espera y contesta la segunda llamada.
- Presione **Responder y terminar llamada actual** para responder la llamada. Esto termina la primera llamada y responde la segunda llamada.
- Deslice  hacia abajo para rechazar la segunda llamada.

### Para cambiar entre dos llamadas:


Presione .

## Establecer una llamada en conferencia

Con esta función, puede hablar simultáneamente con dos o más personas.

1. Realice la primera llamada.
2. Una vez que se establezca la conexión, presione  y marque el segundo número (poniendo al primer número en espera).
3. Cuando esté conectado al segundo número, presione .

Si una de las personas en la llamada cuelga, no se pierde la conexión entre usted y la otra persona. Si usted inició la llamada y es el primero en colgar, las otras dos personas se desconectarán.


Para finalizar la llamada en conferencia, presione .

# Contactos

Puede agregar contactos al teléfono y sincronizarlos con sus contactos de la cuenta de Google u otras cuentas que soporten la función de sincronización de contactos.

Para ver tus contactos, presione **Contactos** desde la pantalla de inicio.



## Agregar un contacto

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  para agregar un nuevo contacto.
3. Presione el campo de cuenta al lado de **Guardar en** para elegir en dónde guardar el contacto si has accedido a tu cuenta de Google.
4. Ingrese el nombre del contacto, número(s) telefónico(s), direcciones de correo electrónico. Presione **Más campos** si lo desea.
5. Presione **GUARDAR**.


## Importar o exportar contactos


Puede importar contactos desde la tarjeta nano-SIM, el almacenamiento del teléfono o una tarjeta microSDXC instalada, o exportar contactos al almacenamiento del teléfono o a la tarjeta microSDXC. Esto es especialmente útil cuando necesitas transferir contactos entre diferentes dispositivos.

### Importar contactos de la Tarjeta nano-SIM


1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Tarjeta SIM** y presione **Aceptar**.
4. Presione el campo de cuenta al lado de **Guardar en** para elegir en dónde guardar los contactos importados si has accedido a tu cuenta de Google.
5. Marca los contactos que necesitas y luego presione .

### Importar contactos del almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC



1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Importar**.
3. Seleccione **Archivo .vcf** y presione **Aceptar**.
4. Elija dónde guardar los contactos importados si ha accedido a su cuenta de Google.

5. Presione  busque el archivo vCard en el almacenamiento o la Tarjeta microSDXC y presiónelo para importar los contactos.

 **NOTA:**

Presione  > **Mostrar almacenamiento** para buscar los archivos vCard.


## Exportar contactos al almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Exportar**.
3. Elige la(s) cuenta(s) que necesite si ha accedido a su cuenta de Google y presione **Exportar al archivo .vcf**.
4. Presione  y elija el directorio de destino para al archivo vCard. Presione  > **Mostrar almacenamiento** si es necesario.
5. Cambie el nombre si es necesario y presione **GUARDAR**.

## Asignar un tono de llamada a un contacto



Puede vincular un tono de llamada a un contacto en particular, para que sepa quién llama al escuchar dicho tono.




1. Abra **Contactos**.
2. Presione el nombre del contacto al que desee asignar un tono y presione  > **Establecer tono**.
3. Elija un tono, archive de música, o grabación que guste y presione **ACEPTAR**.

## Bloqueo de llamadas

Esta opción le permite bloquear las llamadas y mensajes de ciertos números.

1. Abra **Contactos**.
2. Presione  > **Configuración** > **Números bloqueados**.
3. Presione **AGREGAR UN NÚMERO**.
4. Ingrese un número telefónico o presione  para seleccionar un número de la lista de contactos.
5. Presione **BLOQUEAR**.







### **NOTAS:**

- Puede incluso bloquear llamadas de números no identificados activando la opción **Desconocido** en la pantalla de números bloqueados.
- Para desbloquear un número, presione  junto al número y presione **DESBLOQUEAR**.

# Mensajes


Puede usar la aplicación Mensajes para enviar o recibir mensajes de texto (SMS) o mensajes multimedia (MMS) y mensajes de chat.

## Enviar un mensaje

1. En la pantalla de inicio, presione .
2. Presione **Iniciar chat**.
3. Añada destinatarios de una de las siguientes maneras.
  - ▶ Escriba manualmente el nombre o el número del contacto (presione  para ingresar el número). Puede presionar uno de los contactos sugeridos por el teléfono al escribir los datos.
  - ▶ Seleccione un destinatario de su lista de contactos.
  - ▶ Para agregar más de un destinatario a la conversación, presione  para elegir los destinatarios y presione . Puede editar el nombre del grupo si es necesario.
4. Presione el campo Mensaje de texto y escriba el mensaje.
5. Si desea mandar un mensaje multimedia, presione  para seleccionar fotos/videos existentes o tomar una foto o video nuevo y agregarlos al mensaje, o presione  para agregar una ubicación, una grabación de voz o algún archivo al mensaje.






6. Presione .


 **NOTAS:**

- Al agregar a más de un destinatario, el mensaje se enviará como MMS grupal que todos pueden ver y responder. Para ver los ajustes de mensajes grupales, desde la pantalla de mensajes presione  > **Configuración > Avanzada > Mensajes grupales** desde la pantalla de mensajes.
- También puede incluir direcciones de correo electrónico como destinatarios de un mensaje multimedia.
- No añada ningún archivo adjunto si desea enviar un mensaje de texto. De lo contrario, es posible que se le cobre como mensaje multimedia.

## Opciones de mensajes

Desde la pantalla de mensajes, mantenga presionada una conversación para ver las siguientes opciones.

- Presione  para archivar la conversación. Puede tocar  > **Archivado** desde la pantalla de Mensajes para encontrar todos los mensajes archivados.
- Presione  > **Eliminar** para borrar la conversación.
- Presione  para agregar un número en la conversación a la lista de contactos.
- Presione  > **Aceptar** para bloquear el contacto o número en la conversación, y la conversación será

archivada. Presione  > **Contactos bloqueados** desde la pantalla de mensajes para ver los números bloqueados.



**NOTA:**

Puede mantener presionada una o más conversaciones para seleccionarlas, y luego elegir archivarlas o borrarlas.

# Navegador web


## Abrir el navegador

Abra la lista de aplicaciones y presione **Navegador** para abrir el navegador web.

Para abrir un sitio web o iniciar una búsqueda en la red:

1. Abra la aplicación de **Navegador**.
2. Presione la barra de búsqueda en la parte superior del navegador.
3. Ingrese la dirección (URL) de una página o ingrese que desea buscar.
4. Toque la URL o sugerencia de búsqueda, o presione la tecla aceptar del teclado para abrir la página web o realizar una búsqueda.



### **NOTA:**

Presione  en la barra de búsqueda para detener la carga de la página.


## Pestañas del navegador

Puede abrir múltiples páginas web a la vez (una en cada pestaña) y cambiar libremente entre ellas.

## Para abrir una nueva pestaña:


Presione  en la parte inferior y luego presione . Una nueva pestaña en el navegador se abrirá.

## Para cambiar entre pestañas:



1. Presione  (el número muestra cuantas pestañas se han abierto).
2. Deslice hacia la izquierda o derecha para ver las pestañas abiertas.
3. Presione la miniatura de la pestaña que desee abrir.



### NOTA:

Deslice una miniatura hacia arriba o abajo o presione la  para cerrar la pestaña.


## Ajustes del Navegador

Puede cambiar una gran cantidad de ajustes para personalizar la forma en la que navega por la red. Para abrir la pantalla de configuración del Navegador, presione  > .

# Cámara

## Tomar fotos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Apunte la cámara adonde desee tomar la foto y haga los ajustes necesarios. De manera predeterminada se abre la cámara en el modo Automático.



| Número | Función   |
|--------|---|
| 1      | Cambiar ajustes de HDR.   |
| 2      | Cambiar ajustes de flash.   |
| 3      | Deslice hacia la derecha para cambiar el modo de la cámara; deslice hacia la izquierda para acceder a los ajustes de la cámara. |
| 4      | Vea las fotos y videos que haya tomado.   |
| 5      | Cambie a la cámara de vídeo.  |
| 6      | Tomar foto.   |
| 7      | Activar/Desactivar el modo bokeh. Puede ajustar la apertura en el modo bokeh.   |
| 8      | Cambiar al modo de cámara de gran angular para tomar fotos con un rango de visión más amplio.                                   |
| 9      | Cambiar entre las cámaras frontal y trasera.  |
| 10     | Utiliza el modo de belleza automático o personaliza las opciones para embellecer las caras en la foto.                          |



### **ADVERTENCIA!**

Mantenga una distancia razonable del teléfono al utilizar el flash. No apunte el flash directamente a los ojos de personas o animales.




### **NOTA:**


Puede pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen antes de tomar una foto.




3. Presione el área donde desee enfocar la cámara, o deje que la cámara enfoque automáticamente en el centro de la imagen.

 **NOTA:**


En el modo de cámara automática, puede mantener presionada la pantalla para bloquear el enfoque y la exposición, y arrastrar  arriba o abajo para ajustar la apertura.






4. Ligeramente presione .

 **NOTAS:**

- Cuando se utiliza la cámara de gran angular, no se puede tocar la pantalla del visor para enfocar, ni pellizcar dos dedos hacia adentro o afuera para alejar o acercar la imagen.
- Para una foto tomada en el modo bokeh, puede abrirla en pantalla completa y tocar  > **Editor de Bokeh** para ajustar el enfoque y la difuminación, o definir el objeto en primer plano/ fondo.

## Grabar videos

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Presione .
3. Apunte la cámara a donde desee grabar el video y realice los ajustes que considere necesarios. Puede presionar el área de la pantalla donde desee enfocar antes o durante la captura del video.


4. Presione  para comenzar a grabar. Puede presionar  o  para detener o continuar la grabación, o presione  para tomar una foto durante la grabación.
5. Presione  para finalizar la grabación.

#### **NOTAS:**

- Puede pellizcar la pantalla para acercar o alejar la imagen antes y durante la grabación.
- Para capturar videos en Timelapse con la cámara trasera, deslice la pantalla donde se visualiza el video hacia la derecha y presione Timelapse.

## Reconocimiento de escena por IA

El reconocimiento de escena por IA puede modificar automáticamente los ajustes de color e iluminación para que coincidan con la escena o el sujeto. Por ejemplo, si está tomando una foto de flores, elegirá el mejor color para las flores y la foto será más vívida.



1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Deslice la pantalla hacia la izquierda para abrir los ajustes de la cámara, y active **Reconocimiento de escena por IA**.
3. Apunte la cámara al sujeto. Aparecerá un ícono de escena dependiendo del objeto detectado.
4. Presione  para tomar la fotografía.

## **NOTA:**

El Reconocimiento de escena por IA solo está disponible en el modo de cámara automático.


## Modo Experto de la cámara

Puede usar el modo Experto de la cámara para ajustar más opciones de cámara para tu fotografía, tales como ISO, balance de blancos, exposición, etc.

1. Abra la aplicación de **Cámara**.
2. Deslice la pantalla hacia la derecha y presione **Experto**.
3. Apunte la cámara al sujeto y realice los siguientes ajustes.
  - ▶ Presione las opciones de la cámara en la parte inferior para ajustar la exposición general, ISO y el balance de blancos.
  - ▶ Presione  en la parte superior para ajustar la configuración de la medición.
4. Presione  para tomar una foto.

## Otros modos de cámara

La aplicación de cámara ofrece otros modos interesantes. Deslice la pantalla del visor hacia la derecha para encontrar todas estas opciones.

- **Ráfaga:** Mantenga presionado  para tomar una serie de fotos rápidamente.
- **Panorámica:** Capture fotos panorámicas tanto horizontal como verticalmente.
- **Filtro:** Use el filtro para seleccionar un efecto de color.
- **Timelapse:** Grabe videos de lapsos de tiempo con la cámara trasera. Puede establecer el intervalo de tiempo entre cada cuadro en la configuración de la cámara.



**NOTA:**

Algunos modos de cámara solo están disponibles para la cámara trasera.


# Fotos

## Abrir Fotos


Desde la pantalla principal, presione **Fotos**. Podrá ver las fotos y videos almacenados en el teléfono y, si activó la opción “Copia de seguridad y sincronización”, también podrá ver todo el contenido sincronizado con Google Fotos.



### NOTA:


Puede presionar  > **Ayuda y Comentarios** si requiere ayuda adicional para utilizar Google Fotos.

## Compartir fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.
3. Seleccione las fotos o videos que desee compartir.
4. Presione  y elija cómo compartir las fotos o videos.

## Borrar fotos y videos


1. Abra **Fotos**.
2. Mantenga presionado un video o una foto para seleccionarla.

3. Seleccione las fotos o videos que desee mover a la papelera.
4. Presione  > **Mover a la papelera.**

 **NOTA:**


El contenido de la papelera se eliminará después de 60 días.

## Restaurar fotos y videos

1. Abra **Fotos**.
2. Presione  > **Papelera**.
3. Mantenga presionados los elementos que desee restaurar y presione **Restablecer**.


# Radio FM

## Estaciones FM


1. Conecte un auricular y abra la aplicación de **Radio FM**.
2. Presione  > **Buscar**. El teléfono busca las estaciones disponibles y las registra en la lista de Estaciones de Radio FM.







### NOTA:

Cuando abra la aplicación de **Radio FM** por primera vez, esta buscará automáticamente las estaciones de radio y las mostrará en la lista de Estaciones de Radio FM. Puede también presionar  > **Estaciones de Radio FM** para ver las estaciones.



## Escuchar Radio FM

1. Abra **Radio FM** con unos auriculares conectados.
2. Presione  > **Estaciones de Radio FM** y escoja una estación.

También puede arrastrar la línea roja a lo largo del panel de frecuencias o presionar  o  para cambiar de estaciones, o presionar  o  para ajustar el canal de frecuencia actual.



## NOTAS:







- Presione  para agregar una estación a la lista de Mis favoritos.
- Presione  para escuchar la radio a través de la bocina del teléfono.



# Grabadora de sonido





La **Grabadora de sonido** le permite grabar notas de voz y escucharlas.

## Registrar una grabación





1. Abra **Grabadora de sonido**.
2. Presione  para elegir el formato.
3. Presione  para grabar. Durante la grabación puede hacer lo siguiente:
  - ▶ Presione  o  para pausar o continuar con la grabación.
  - ▶ Presione  o  para agregar una etiqueta o una foto con marca de tiempo en la grabación.
  - ▶ Presione una etiqueta para adjuntar una foto o una nota de texto.
4. Presione **LISTO** para dejar de grabar.

Cambie el nombre del archivo y presione **GUARDAR** para conservar la grabación. Si no desea conservarla, presione **ELIMINAR > ELIMINAR** para borrarla.

## Reproducir una grabación

1. Presione  en la parte superior derecha de la pantalla para ver todas las grabaciones.
2. Presione el nombre de la grabación para reproducirla.  
Durante la reproducción puede presionar  para cambiar la velocidad de reproducción, presionar **Ver etiqueta** para ver las etiquetas, presione  o  para agregar una etiqueta, o bien mantenga presionada una etiqueta para borrarla.

## Recortar una grabación

1. Mientras reproduce una grabación, presione  para abrir la pantalla de edición.
2. Arrastre  o  para recortar la grabación. Puede presionar  para escuchar la grabación recortada antes de guardarla.
3. Presione **RECORTAR**.
4. Ingrese el nombre de la nueva grabación y presione **GUARDAR**.

# Cambiar Teléfono

Puede usar Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, imágenes, audio, vídeos, etc. de su antiguo teléfono Android al nuevo. Debe primero instalar Cambiar Teléfono en ambos teléfonos.

## **NOTA:**

Para obtener información de ayuda detallada, abra **Cambiar Teléfono** y presione **:** > **Ayuda**.

## **Para instalar la aplicación Cambiar Teléfono en otro teléfono:**

1. Abra **Cambiar Teléfono**.
2. Presione **Compartir Cambiar Teléfono**.
3. Active el Bluetooth en el otro teléfono.
4. Presione **Compartir** y luego presione el nombre del teléfono en la lista para enviar el archivo de instalación de la aplicación a ese teléfono.
5. Instale la aplicación **Cambiar Teléfono** en ese teléfono después de recibir el archivo de instalación.

## Para transferir los datos del teléfono antiguo al nuevo:

1. Desactive la conexión de datos del móvil y active el servicio de localización en ambos teléfonos.
2. Abra la aplicación **Cambiar Teléfono** en el nuevo teléfono y presione **Nuevo**. Un código QR aparecerá en la pantalla.
3. Abra la aplicación Cambiar Teléfono en el teléfono antiguo y presione **Viejo**.
4. Use el teléfono antiguo para escanear el código QR en la pantalla del nuevo teléfono para conectar los dos teléfonos a través de Wi-Fi.



### NOTA:

Si la conexión falla, presione **Imposible conectar?** y siga las instrucciones en pantalla para intentarlo de nuevo.

5. Seleccione los datos que necesita transferir en el teléfono antiguo y presione **Iniciar Cambio**.
6. Espere hasta que los datos se hayan transferido e importado al nuevo teléfono. Presione **Hecho**.

# Mi Bóveda

La aplicación Mi Bóveda le permite encriptar archivos, bloquear aplicaciones y administrar sus contraseñas para diferentes cuentas. Para acceder, necesita establecer un patrón, ingresar una contraseña o usar su huella dactilar o rostro previamente registrado.

## Abrir Mi Bóveda por primera vez

Al abrir **Mi Bóveda** por primera vez, deberá establecer un patrón o contraseña para acceder posteriormente.

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Presione **CREAR CONTRASEÑA**.
3. Dibuje y redibuje un patrón que deberá dibujar para acceder a Mi Bóveda, o presione **Establecer contraseña** para establecer una contraseña que deberá ingresar para acceder a Mi Bóveda.



### NOTA:

El patrón y contraseña que se pide es independiente al patrón o contraseña para desbloquear la pantalla.

4. Elija una pregunta de seguridad, escriba una respuesta y presione **LISTO**.



### NOTA:

Si olvida el patrón o PIN que estableció, puede recuperarlo respondiendo a la pregunta de seguridad.

5. Si usted tiene registrada una huella dactilar en el teléfono, el teléfono le permitirá el uso de esa huella dactilar para ingresar a Mi Bóveda. Presione **Aceptar** para confirmar.

 **NOTA:**

Puede usar reconocimiento facial para ingresar a Mi Bóveda. Vea [Ajustes para el reconocimiento facial](#).

## Encriptar fotos, videos o archivos

Después de encriptar fotos, videos o archivos, estos solo serán accesibles a través de la aplicación de Mi Bóveda.

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón, contraseña o huella dactilar que haya establecido.
3. Presione **Imágenes, Videos o Archivos**.
4. Presione **+** para agregar fotos, videos o archivos del almacenamiento interno o la Tarjeta microSDXC. También puede tomar fotos o grabar videos y encriptarlos directamente.

Los objetos agregados se moverán a Mi Bóveda.

 **NOTA:**

Para desencriptar imágenes, videos o archivos, mantenga presionados los elementos que desee restablecer y presione

 **> ACEPTAR.**


## Bloquear aplicaciones

Después de bloquear una aplicación, debe introducir el patrón de bloqueo, la contraseña o la huella dactilar que haya establecido en el primer uso de la aplicación. También puede utilizar la función de reconocimiento facial para desbloquear las aplicaciones bloqueadas. Para mayor información vea [Ajustes para el reconocimiento facial](#).

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón, contraseña o huella dactilar que haya establecido.
3. Presione **Aplicaciones**.
4. Active los interruptores de las aplicaciones que desee bloquear.



### NOTA:


Presione  en esta pantalla y presione **Aplicaciones** para habilitar o deshabilitar esta opción, o presione **Modo de bloqueo** para establecer cuándo se bloquean las aplicaciones después de abrirlas.

## Manejo de contraseñas

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón, contraseña o huella dactilar que haya establecido.

3. Presione **Contraseñas**. En esta pantalla puede agregar y mantener información de sus cuentas como descripciones, nombres de usuario, contraseñas, y notas adicionales para futuras referencias.

## Ajustes de Mi Bóveda

1. Abra **Mi Bóveda**.
2. Ingrese el patrón, contraseña o utilice la huella dactilar o rostro que haya establecido.
3. Presione  y configure las siguientes opciones.

► **Gestor de contraseña:**

- **Tipo de inicio:** Puede elegir entre un patrón o un PIN para acceder a Mi Bóveda y sus aplicaciones bloqueadas.
- **Pregunta de seguridad:** Puede editar la pregunta de seguridad y su respuesta.



**NOTA:**

- Si olvida el patrón o la contraseña al solicitársele, presione **Olvidé la contraseña** e ingrese la respuesta a su pregunta de seguridad para restablecer el patrón o la contraseña.
- **Respuesta de configuración:** Puede configurar si el teléfono vibra o si el patrón es visible al ingresarlo.
  - **Acceder mediante huella dactilar a Mi Bóveda:** Configure el uso de la huella dactilar para ingresar a Mi Bóveda y las aplicaciones bloqueadas.



- ▶ **Hacer copia de seguridad de Mi Bóveda:** Puede hacer un respaldo de los datos de Mi Bóveda. Si olvida el patrón o la contraseña de Mi Bóveda, no podrá recuperar la información.
- ▶ **Restaurar Mi Bóveda:** Puede restaurar los datos de Mi Bóveda.
- ▶ **Recordatorio de respaldo:** Establezca si desea recibir notificaciones para hacer una copia de seguridad regularmente cuando Mi Bóveda tenga nuevos datos.

# Ajustes

La aplicación de **Ajustes** contiene la mayoría de las herramientas para personalizar y configurar el teléfono.

## Conexiones de Internet

### Wi-Fi

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Wi-Fi**. Puede activar o desactivar la conexión Wi-Fi, realizar ajustes a la conexión. Para mayor información vea [Conexión a redes Wi-Fi](#).

### Uso de datos

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Uso de datos** para consultar y administrar el uso de los datos móviles. También puede ver el uso de datos de Wi-Fi. Puede limitar el uso de datos de las aplicaciones presionando **Ahorro de datos**, lo que impide que las aplicaciones utilicen la conexión de datos en segundo plano. Las aplicaciones que utilice actualmente pueden acceder a los datos, pero lo hacen con menos frecuencia cuando el Ahorro de datos este activado. En este menú puede presionar **Datos sin restricciones** para permitir que algunas aplicaciones se conecten a datos sin ninguna restricción, aún al activar el ahorro de datos.



## NOTA:

La información de uso de datos del teléfono puede variar con respecto a la medición del proveedor.

## Compartir Internet

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de internet > Compartir Internet** para compartir los datos de tu teléfono con computadoras y otros dispositivos a través de USB o Bluetooth. Vea [Compartir la conexión de datos móviles por USB o Bluetooth](#).

## Redes móviles

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Redes móviles** para activar o desactivar el uso de datos móviles, establecer APN y otras opciones. Para mayor información vea [Conexión a redes móviles](#).

## VPN

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Opciones avanzadas > VPN** para ajustar y conectarse a redes privadas virtuales.

## Modo avión

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Modo avión** para activar o desactivar el Modo avión. Al activarlo, las señales de radio del teléfono se apagarán.

## DNS Privado

Para obtener información de un sitio web, el teléfono consulta la ubicación del sitio. El DNS privado es una manera de mantener segura esta consulta. De manera predeterminada, su teléfono utiliza esta función para todas las redes que soportan DNS privados. Recomendamos mantener esta función activada.

Abra **Ajustes** y presione **Conexiones de Internet > Opciones avanzadas > DNS Privado** para activar o desactivar el DNS privado o para cambiar su configuración.

## Dispositivos conectados

Abra **Ajustes** y presione **Dispositivos conectados** para usar las siguientes características. Presione **Ajustes avanzados** si es necesario.

- **Bluetooth:** Active o desactive el Bluetooth y configure las conexiones Bluetooth. Vea [Bluetooth](#).
- **Imprimir:** Use el servicio de impresión por defecto u otros plug-ins de impresión instalados desde Google Play Store o tu impresora inalámbrica.
- **Chromebook:** Conéctese con un dispositivo Chromebook.

## Barra de estado y notificaciones

Abra **Ajustes** y presione **Barra de estado y notificaciones** para administrar las notificaciones de aplicaciones, las opciones de la barra de estado, las notificaciones en la pantalla de bloqueo y opciones avanzadas de notificación.

## Aplicaciones

### Información de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones** para ver las aplicaciones que ha utilizado recientemente y administrar las aplicaciones instaladas en el teléfono. Presione una aplicación para ver su información y realizar ajustes.

### Tiempo de Uso

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Tiempo de uso** para ver cuánto tiempo usas las distintas aplicaciones y establecer el tiempo total por día que puede usar una aplicación. Cuando alcances el límite, la aplicación se cerrará y el ícono se atenuará.

### Aplicaciones predeterminadas

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Aplicaciones predeterminadas** para elegir que aplicación se utilizará por defecto como asistente de voz, navegación web, aplicación de llamadas y mensajería, etc. Presione **Abrir vínculos** para

realizar ajustes de aplicaciones instantáneas y establecer más preferencias.

## Permisos de aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones > Administrador de permisos** para revisar o realizar ajustes a los permisos que tiene la aplicación.



### **ADVERTENCIA!**

Cambiar los permisos de las aplicaciones puede ocasionar que no funcionen correctamente o no funcionen como deberían.

## Alertas de emergencia

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Alertas de emergencia** para configurar las notificaciones de alertas de emergencia.

## Acceso especial a aplicaciones

Abra **Ajustes** y presione **Aplicaciones y notificaciones > Opciones avanzadas > Acceso especial a aplicaciones** para configurar las opciones de acceso especial de la aplicación.

## Batería

Abra **Ajustes** y presione **Batería** para ver el nivel de la batería, activar distintos modos de ahorro de batería u optimizar las aplicaciones de modo manual para mejorar la duración de la batería.

## Pantalla de inicio y Pantalla de bloqueo

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla de inicio y Pantalla de bloqueo** para configurar el fondo de pantalla o los ajustes de la pantalla principal.

## Pantalla

Abra **Ajustes** y presione **Pantalla** para configurar las opciones de la pantalla, incluyendo el nivel de brillo, optimización de video, modo oscuro, modo de lectura, modo nocturno, efecto de pantalla, el tiempo de espera de la pantalla, la rotación automática de la pantalla, el tamaño del texto en la pantalla, etc.

## Sonido

Abra **Ajustes** y presione **Sonido**. Ajuste diferentes tipos de volumen, alterne el modo de sonido (consulta [Cambiar el perfil de sonido](#)), establezca las opciones de No molestar (consulta [Modo No interrumpir](#)), configure el tono de llamada, el tono de alarma, sonido de notificación, configure otros sonidos y vibración.

## Personalizar

Abra **Ajustes** y presione **Personalizar** para ver las siguientes opciones.

- **Teclas de navegación:** Establece el estilo de teclas de navegación como barra tradicional, normal o gestos. Consulta [Configuración del estilo de teclas de navegación](#).
- **Gestos y movimientos:** Puede utilizar algunos gestos con los dedos o mover el teléfono para activar varias funciones de éste. Pruebe todas las funciones presionándolas o habilite las que más sean de su agrado activando los interruptores.



### NOTA:

Si el teléfono está en una funda, es posible que no pueda utilizar algunas funciones.



- **Cambiar Teléfono:** Use Cambiar Teléfono para transferir fácilmente datos como contactos, mensajes, fotos, audio, videos, etc. de tu viejo teléfono Android al nuevo. Consulte [Cambiar Teléfono](#).

## Almacenamiento

Abra **Ajustes** y presione **Almacenamiento** para ver la información del almacenamiento interno del teléfono y de la tarjeta microSDXC (si está instalada).

- **Elegir almacenamiento predeterminado:** Si instaló una Tarjeta microSDXC, puede cambiar entre utilizar el **Almacenamiento del teléfono** o la **Tarjeta SD** como la ubicación predeterminada para guardar archivos.
- **Almacenamiento del teléfono:** Presione **Memoria del usuario** para ver un desglose detallado del espacio utilizado en la memoria del teléfono.
- **Tarjeta SD:** Puede desactivar o formatear la Tarjeta microSDXC si es necesario. Si necesita hacer espacio para aplicaciones más pesadas en la Tarjeta microSDXC, puede formatearla y utilizarla como parte del almacenamiento del teléfono.

Si conecta un dispositivo USB al teléfono mediante un adaptador OTG, puede ver su almacenamiento, desmontarlo o borrar sus datos. Para más información. Consulte [USB On-The-Go \(OTG\)](#).

## Privacidad

Abra **Ajustes** y presione **Privacidad** para configurar los ajustes de privacidad.

- **Administrador de permisos:** Compruebe qué aplicaciones tienen permitido acceder a ciertos permisos. También puede cambiar los permisos de las aplicaciones.



### **ADVERTENCIA!**

Cambiar los permisos de la aplicación puede hacer que la aplicación no funcione correctamente.

- **Mostrar contraseñas:** Muestra las contraseñas cuando se introducen.
- **Pantalla de bloqueo:** Elija el contenido de la notificación que se mostrará en la pantalla de bloqueo.
- **Autocompletar de Google:** Configura las opciones de la función de Autocompletar de Google. Con un solo toque puede ingresar la información de una contraseña, dirección, tarjeta de crédito, y otros datos guardados en tu cuenta de Google.
- **Opciones avanzadas:** Establezca opciones avanzadas como el historial de ubicaciones de Google, los controles de actividad, la personalización de los anuncios y el uso y el diagnóstico.

## Ubicación


Abra **Ajustes** y presione **Ubicación** para administrar los servicios de ubicación, que ayudan al teléfono y a las aplicaciones a determinar su ubicación. Para usar aplicaciones relacionadas con la ubicación, como buscar tu ubicación en Google Maps, debes tener los servicios de ubicación habilitados en el teléfono.

## Seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Seguridad** para configurar las opciones que ayudan a mantener el teléfono y los datos seguros.

- **Información de emergencia:** Agrega información médica y contactos de emergencia para poder leerlos en la pantalla de bloqueo.
- **Google Play Protect:** Google Play Protect revisa periódicamente las aplicaciones instaladas para detectar comportamiento dañino, riesgos de seguridad y enviarle notificaciones al respecto.
- **Encontrar mi dispositivo:** Puede usar Encontrar mi dispositivo para localizar remotamente un teléfono o dispositivo y bloquearlo si fuera necesario. El dispositivo perdido debe haber iniciado sesión en una cuenta de Google.
- **Actualización de seguridad:** Busque actualizaciones de seguridad para su dispositivo.

- **Bloqueo de pantalla:** Puede deshabilitar o habilitar el bloqueo de la pantalla al deslizar hacia arriba o ingresar un patrón, PIN o contraseña. Para mayor información vea [Bloquear la pantalla](#).

Presione  junto a **Bloqueo de pantalla** para realizar ajustes.

- **Pantalla de bloqueo:** Elija qué notificaciones se mostrarán en la pantalla de bloqueo, permita que se muestre la barra de estado desde la pantalla de bloqueo, establezca si desea tener un mensaje en la pantalla de bloqueo y muestre la opción de bloqueo cuando mantenga pulsada la tecla de **encendido**.
- **Huella dactilar:** Configure hasta 5 huellas digitales para poder desbloquear el teléfono, abrir rápidamente las aplicaciones seleccionadas, o acceder a Mi Bóveda. Habilite las funciones de control del sensor de huellas dactilares. Vea [Utilizar tu huella dactilar](#).
- **Reconocimiento Facial:** Puede usar el reconocimiento facial para desbloquear la pantalla o abrir aplicaciones bloqueadas por Mi Bóveda. Para mayor información. Consulta [Reconocimiento Facial](#).
- **Smart Lock:** Mantenga el teléfono desbloqueado cuando lo conecte a un dispositivo de confianza, o lo use en lugares de confianza o desbloquéelo cuando el teléfono este cerca de su cuerpo.



#### **NOTA:**

Para utilizar esta opción, debe iniciar sesión en su cuenta de Google.

- **Apps de administración:** Puede ver o desactivar las aplicaciones que tenga autorizadas para tener permisos especiales de administración.
- **Bloqueo de Tarjeta SIM:**
  - ▶ **Bloquear la Tarjeta SIM:** Puede activar o desactivar el bloqueo por PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.
  - ▶ **Cambiar el PIN de la Tarjeta SIM:** Puede cambiar el PIN para acceder a la Tarjeta nano-SIM.



#### **NOTA:**

Tenga a la mano sus contraseñas confidenciales para uso futuro. Si ingresa un PIN incorrecto más veces de las permitidas, su Tarjeta nano-SIM se bloqueará automáticamente y no podrá acceder a la red de teléfono. Si esto ocurre contacte a su operador para que le proporcione un código PUK para volver a utilizar la Tarjeta nano-SIM.

- **Encriptación y credenciales:** Puede revisar el estado de encriptación del teléfono y las opciones para el almacenamiento de credenciales del teléfono.
- **Agentes de confianza:** Puede ver o desactivar los agentes de confianza del teléfono.
- **Fijar pantalla:** Puede mantener a la vista una pantalla que elija para que otras personas no puedan cambiar de pantalla y acceder a su información personal. Para mayor información vea [Fijar pantalla](#).

## Cuentas

Abra **Ajustes** y presione **Cuentas** para administrar sus cuentas y la sincronización de datos entre ellas. Presione **Agregar cuenta** para crear o agregar una cuenta existente al teléfono. Presione una cuenta agregada para realizar ajustes sobre esa cuenta.

## Accesibilidad

Abra **Ajustes** y presione **Accesibilidad** para utilizar y configurar algunos servicios de accesibilidad del teléfono. Algunas opciones en este menú incluyen **Inversión de color** o **Tamaño en pantalla** para usuarios con problemas de vista.

## Bienestar digital y controles parentales

Abra **Ajustes** y presione **Bienestar digital y controles parentales** para obtener información sobre como pasas el tiempo en tu teléfono, así como que tan a menudo lo desbloqueas y cuanto usas cada aplicación. Puede emplear esa información para mejorar su bienestar. Usted puede También ayudar a su hijo a nivelar el uso del dispositivo con la aplicación Family Link.

- **Panel:** Verifique el tiempo de uso, número de notificaciones y veces que ha abierto cada aplicación. Puede configurar tiempos de uso para las aplicaciones. Cuando el tiempo de una aplicación termine, la aplicación no se podrá usar por el resto del día.
- **Modo hora de dormir:** Programa cambios para ayudarte a dormir, como atenuar tu pantalla y detener las notificaciones.
- **Modo sin distracciones:** Administre las notificaciones de la aplicación y la configuración de No molestar para reducir las interrupciones durante sus tareas importantes.
- **Mostrar ícono en la lista de apps:** Muestre u oculte la aplicación Bienestar Digital en la lista de aplicaciones.
- **Controles parentales:** Presione **Configurar controles parentales** para añadir restricciones y establecer límites según sea necesario con Family Link de Google.

## Google

Abra **Ajustes** y presione **Google** para ver los ajustes de aplicaciones y servicios de Google.

# Sistema del teléfono

## Teclado e idioma

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Teclado e idioma** para configurar las opciones relacionadas con el idioma del sistema, los métodos de entrada y asistencia, la salida de voz, así como la entrada del ratón.

## Actualizar Sistema

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Actualizar Sistema** para buscar actualizaciones e instalarlas cuando estén disponibles.

## Fecha y hora

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Fecha y hora** para cambiar la fecha, la hora, la zona horaria y el formato de horario. También puede obtener esta información automáticamente si hay conexión a una red.

## Descargas

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Descargas** para ver y administrar tus descargas.



## Copia de seguridad

Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Copia de seguridad** para configurar el respaldo de datos del teléfono. Para facilitar la restauración o el cambio de teléfono, puede elegir crear un respaldo automático mediante Google Drive. Necesita iniciar sesión en su cuenta de Google para utilizar esta función.

## Restablecer







Abra **Ajustes** y presione **Sistema del teléfono > Restablecer** para restablecer sus ajustes de red o, sus preferencias de aplicaciones o para restablecer el teléfono a sus ajustes de fábrica.

## Información del teléfono




Abra **Ajustes** y presione **Información del teléfono** para consultar el estado del teléfono, Estado de SIM, información legal y más información del teléfono.

# Información de seguridad

## Seguridad general

|  |  |   |   |
|--|--|---|---|
|  | No realice o conteste llamadas mientras maneja. Nunca escriba mensajes de texto mientras maneja. |  | No utilice el teléfono en gasolineras.                            |
|  | Mantenga el teléfono a una distancia mínima de 10 mm de su cuerpo al hacer llamadas.             |  | Su teléfono puede producir una luz brillante o y/o con destellos. |
|  | Las partes pequeñas pueden provocar asfixia.   |  | No arroje el teléfono al fuego.                                   |

|  |  |  |  |
|--|--|--|--|
|   | <p>El teléfono puede producir sonidos fuertes.</p>   |   | <p>Para evitar posibles daños auditivos, no escuche música o videos con el volumen muy alto por períodos de tiempo prolongados. Evite colocar su teléfono junto a su oído al usar la bocina.</p> |
|   | <p>Evite el contacto con objetos magnéticos.</p>   |   | <p>Evite las temperaturas extremas.</p>  |
|   | <p>Mantenga el teléfono lejos de marcapasos u otros dispositivos médicos electrónicos.</p> |   | <p>Mantenga el teléfono seco y evite el contacto con líquidos.</p>   |
|   | <p>Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales y centros médicos.</p>            |   | <p>No intente desarmar el teléfono.</p>  |
|  | <p>Apague el teléfono cuando se le indique en aviones y aeropuertos.</p>                   |  | <p>Sólo utilice accesorios autorizados.</p>  |

|  |  |   |  |
|--|--|---|--|
|  | <p>Apague el teléfono cuando se encuentre cerca de material explosivo.</p>                                     |  | <p>No dependa del teléfono como medio principal para las comunicaciones de emergencia.</p> |
|  | <p>Al cargar el teléfono, sitúelo cerca de la toma de corriente de tal forma que sea fácilmente accesible.</p> |   |  |

## Información de exposición a RF de la FCC (SAR)

El teléfono está diseñado y fabricado para no exceder los límites de exposición a campos de radiofrecuencia (RF), establecidos por la Comisión Federal de Comunicaciones de los Estados Unidos.

Durante las pruebas de SAR, se ajustó el teléfono para la transmisión en su nivel máximo certificado de potencia en todas las bandas probadas. El teléfono fue colocado en posiciones que simulan exposición común a campos RF, como junto a la cabeza sin separación o con una separación del cuerpo de 10 mm (0.4 in). Aunque se determinó el SAR al nivel máximo certificado de potencia, el SAR real del teléfono puede estar muy por debajo del valor máximo. Esto sucede porque el teléfono está diseñado para operar a varios niveles de potencia,

de tal forma que sólo se utilice la potencia necesaria para alcanzar la red. En general, entre más cerca se encuentre a una antena de estación base inalámbrica, la potencia de salida será menor.

El nivel de exposición estándar para dispositivos inalámbricos que emplean una unidad de medición estándar se conoce como la Tasa de Absorción Específica (SAR, por sus siglas en inglés). El límite de SAR establecido por la FCC es de 1.6 W/kg.

Este teléfono cumple con los límites de exposición de SAR para la población general/sin controlar establecidos en ANSI/IEEE C95.1-1992 y fueron probados en cumplimiento con los métodos de medición y los procedimientos detallados en IEEE1528.

La FCC concedió una Autorización de Equipos para este modelo de teléfonos en la que todos los niveles reportados de SAR fueron evaluados como en cumplimiento con las normas de exposición a campos RF de la FCC. La información de SAR para este modelo de teléfonos se encuentra en los registros de la FCC y puede consultarse en línea, en la página

**[www.fcc.gov/oet/ea/fccid](http://www.fcc.gov/oet/ea/fccid)** al buscar en el campo **FCC ID: SRQ-ZTEA7020**. También puede consultar el FCC ID en el teléfono, para hacerlo, desde la pantalla de inicio vaya a **Ajustes > Información del teléfono > Certificación FCC**.

Para este teléfono, el máximo valor reportado de SAR para uso contra la cabeza es de **0.783 W/kg**, y para uso cerca del cuerpo es **1.306 W/kg**.

Aunque los niveles de SAR de distintos teléfonos en posiciones diferentes pueden variar, todos están en cumplimiento con los requisitos gubernamentales.

El cumplimiento para los niveles de SAR de operación cercana al cuerpo se considera con una separación de al menos de 10 mm entre el teléfono y el cuerpo humano. Mantenga el teléfono al menos a 10 mm del cuerpo para asegurar que el nivel de exposición a RF es igual o menor a los niveles reportados. Para garantizar la operación cercana al cuerpo, haga uso de fundas para el cinturón sin componentes metálicos, con el fin de mantener una separación de 10 mm entre el teléfono y su cuerpo.

El cumplimiento de los límites de exposición a RF con accesorios que contienen componentes metálicos no fue probado ni certificado, por lo cual se debe evitar hacer uso de dicho tipo de accesorios.

## Regulaciones de la FCC

Este teléfono cumple con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC. La operación está sujeta a las siguientes condiciones: (1) Este teléfono no debe causar interferencia dañina y (2) Este teléfono debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar errores de operación.

Este teléfono fue probado y se comprobó que se encuentra dentro de los límites aceptables para un dispositivo digital clase B, en cumplimiento con el Apartado 15 del Reglamento de la FCC.

Estos límites fueron fijados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en una instalación residencial. El teléfono genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia, si no se instala y utiliza cumpliendo con las instrucciones, puede causar una interferencia en comunicaciones de radio.

Sin embargo, no hay garantías de que no ocurra una interferencia en una instalación particular. Si el teléfono ocasiona interferencia a un receptor de radio o televisión (lo cual puede determinarse al encender o apagar el teléfono), se recomienda tratar de corregir dicha interferencia aplicando al menos una de las siguientes medidas:

- Cambie la antena receptora de orientación o de posición.
- Aumente la distancia de separación entre el teléfono y el receptor.
- Conecte el teléfono a una toma de corriente o a un circuito diferente a donde está conectado el receptor.
- Contacte a su proveedor o a un técnico experto en radio y televisión.

**!** **PRECAUCIÓN:**

Cualquier cambio o modificación que no esté autorizada explícitamente por la persona responsable del cumplimiento

puede invalidar la autoridad del usuario de operar el equipo.

La(s) antena(s) utilizadas para este transmisor no deben estar operando en conjunto ni en cercanía a otras antenas o transmisores.

## **Distracciones**

### **Manejar**

Se debe prestar atención por completo y en todo momento al manejar para reducir el riesgo de un accidente. Usar un teléfono mientras maneja (aún con un kit manos libres) puede causar distracciones y provocar accidentes. Debe cumplir con las leyes y regulaciones locales que prohíban el uso de teléfonos inalámbricos al manejar.

### **Operar maquinaria**

Se debe prestar atención por completo a la operación de maquinaria para reducir el riesgo de un accidente.



## Manejo del producto

### **Declaración general sobre el manejo y uso**

Sólo usted es responsable de cómo utiliza su teléfono y de las consecuencias de su uso. Debe apagar su teléfono en lugares donde se prohíbe su uso. El uso del teléfono está sujeto a medidas de seguridad pensadas para proteger al usuario y su entorno.

- Trate el teléfono y sus accesorios con cuidado y manténgalos en un lugar limpio.
- Mantenga limpias la pantalla y la lente de la cámara. La suciedad de estas puede deteriorar la respuesta a la operación del teléfono y la calidad de imagen.
- Limpie el teléfono y sus accesorios con un material suave como un paño para limpiar anteojos. No use alcohol ni otras sustancias corrosivas para limpiar.
- No exponga el teléfono ni sus accesorios al fuego o a objetos encendidos como cigarros.
- No exponga el teléfono a líquidos ni a humedad.
- No tire, arroje o intente doblar el teléfono o sus accesorios.
- No intente limpiar el teléfono con solventes, aerosoles u otros químicos abrasivos.
- No pinte el teléfono ni sus accesorios.
- No intente desarmar el teléfono ni sus accesorios, esto sólo lo debe hacer el personal autorizado.

- No coloque el teléfono cerca de equipos de calor o contenedores de alta presión (por ejemplo, calentadores de agua, hornos de microondas, o utensilios de cocina calientes).
- Revise las regulaciones locales antes de deshacerse de productos electrónicos.
- No cargue el teléfono en el bolsillo trasero, puede que éste se rompa al sentarse.

## Seguridad de la batería

- El uso de baterías, cargadores o adaptadores de corriente incompatibles o no autorizados por ZTE pueden dañar el teléfono, reducir su tiempo de vida o causar un incendio, una explosión u otro peligro.
- La temperatura de operación recomendada está entre 0°C y 35°C, y la temperatura de almacenamiento está entre -20°C y +45°C. Las temperaturas extremas pueden dañar el teléfono y reducir la capacidad de carga y el tiempo de vida del teléfono y la batería.



### **ADVERTENCIA!**

**No intente quitar la cubierta trasera. La batería no es removible y retirarla puede causar que el teléfono se encienda en llamas o explote.**

- No intente cambiar ni reparar la batería del teléfono usted mismo. La batería únicamente puede ser reemplazada o reparada por ZTE o el proveedor autorizado por ZTE.

- No coloque el teléfono o la batería cerca de equipos de calor como hornos de microondas, radiadores o estufas. Mantenga la batería y el teléfono alejados del calor y la exposición directa a la radiación solar. De lo contrario se pueden sobrecalentar y ocasionar una explosión o un incendio.
- No desarme, apriete o perfore el teléfono, esto puede ocasionar una explosión o un incendio.
- No arroje el teléfono al fuego, para evitar una explosión.
- Desconecte el cargador cuando la batería esté completamente cargada. La sobrecarga puede reducir el tiempo de vida de la batería.
- Cuando no use el teléfono por un tiempo prolongado, cargue la batería a la mitad y guarde el teléfono en un lugar seco.
- Si la batería se daña o muestra señales de fuga, suspenda su uso inmediatamente y póngase en contacto con ZTE o el proveedor autorizado por ZTE para reemplazarla.

## **Niños pequeños**

No deje el teléfono ni sus accesorios al alcance de niños pequeños. Pueden lastimarse o a los demás y dañar el teléfono. El teléfono contiene partes pequeñas con bordes afilados que pueden causar asfixia y otros daños.

## **Desmagnetización**

Para evitar el riesgo de una desmagnetización, no acerque equipos electrónicos o medios magnéticos al teléfono por tiempos prolongados.

## **Descargas Electrostáticas (ESD)**

No toque los conectores metálicos de las Tarjetas nano-SIM o microSDXC para evitar descargas electrostáticas.

## **Antena**

No toque la antena innecesariamente.

## **Posición normal de uso**

Cuando realice o reciba una llamada, sostenga el teléfono cerca de su oreja con la parte inferior hacia su boca.

## **Bolsas de aire**

No coloque el teléfono en una zona donde se despliegue la bolsa de aire, pues al salir con fuerza puede causar lesiones serias. Coloque su teléfono en un lugar seguro antes de comenzar a manejar.

## **Convulsiones y desmayos**

El teléfono puede producir luces brillantes y/o parpadeantes. Algunas personas pueden ser susceptibles a sufrir de convulsiones o desmayos (aún si no les ha ocurrido antes) al exponerse a luces parpadeantes o a patrones de luces, como al ver videos o jugar videojuegos. Si ha padecido de convulsiones o desmayos o tiene algún familiar que los haya padecido, consulte a un médico. Para reducir el riesgo de convulsiones o desmayos, use su teléfono en lugares con una iluminación adecuada y tome descansos frecuentes.

## **Lesiones por Esfuerzo Repetitivo**

Para reducir el riesgo de lesiones por esfuerzo repetitivo (RSI) al escribir o jugar juegos en el teléfono:

- No sujete muy fuertemente el teléfono.
- No haga fuerza al presionar botones y teclas.
- Haga uso de las funciones especiales diseñadas para minimizar el tiempo de presión de las teclas (por ejemplo, la función de texto predictivo de algunas aplicaciones).
- Tome descansos frecuentes para estirarse y relajarse.

## **Llamadas de emergencia**

Este teléfono como cualquier otro utiliza señales de radio para operar, y esto implica que la conexión no puede garantizarse en cualquier condición. Por lo tanto, no debería confiar en un teléfono móvil como único medio para comunicaciones de emergencia.

## **Sonidos fuertes**

Este teléfono es capaz de producir sonidos fuertes que pueden dañar su oído. Baje el volumen a un nivel razonable antes de utilizar sus audífonos, auriculares Bluetooth u otros dispositivos de audio.

## **Calentamiento del teléfono**

El teléfono puede calentarse durante la carga o el uso normal.

## **Seguridad eléctrica**

### **Accesorios**

Utilice únicamente accesorios autorizados; no conecte productos o accesorios incompatibles. No intente conectar el teléfono con objetos metálicos como monedas o llaveros, y evite que entren en contacto con la entrada de carga. No intente perforar la batería con objetos punzocortantes.

## **Conexión a vehículos**

Consulte a un profesional para conectar la interfaz del teléfono al sistema eléctrico del vehículo.

## **Productos defectuosos o dañados**

No intente desarmar el teléfono o sus accesorios. Únicamente el personal calificado puede dar servicio o reparar el teléfono o sus accesorios. Si el teléfono (o sus accesorios) fueron sumergidos, perforados o fueron sujetos a una caída severa, no lo utilice hasta haberlo revisado en un centro de servicio autorizado.

## **Interferencia de radiofrecuencia**

### **Declaración general sobre la interferencia**

Se debe tener cuidado al acercar el teléfono a dispositivos médicos personales como marcapasos o aparatos auditivos. Consulte a su médico y a los fabricantes del dispositivo para determinar si el uso del teléfono puede interferir con el funcionamiento adecuado de sus dispositivos médicos.

### **Marcapasos**

Los fabricantes de marcapasos recomiendan que se mantenga una separación mínima de 15 cm (6 in) entre un teléfono y un marcapasos para evitar posibles interferencias. Para facilitar lo anterior, use el teléfono en el oído contrario al marcapasos y no lo lleve en un bolsillo a la altura del pecho.

## **Aparatos auditivos**

Puede que las personas con aparatos auditivos o implantes cocleares se expongan a ruidos de interferencia al utilizar o tener cerca dispositivos inalámbricos. El nivel de interferencia depende del tipo de aparato auditivo y la distancia al punto de interferencia. Aumentar esta distancia de separación puede ayudar a reducir la interferencia. También puede consultar al fabricante de su aparato auditivo para encontrar alternativas.

## **Equipo médico**

Apague el teléfono cuando se le indique en hospitales, clínicas o instituciones de salud. Estas indicaciones existen para prevenir posibles interferencias con algunos equipos médicos.

## **Aviones**

Apague el teléfono cuando se lo indique el personal de aeropuertos o aviones. Consulte con el personal el uso de dispositivos inalámbricos habilite el modo avión cuando se encuentre a bordo.

## **Interferencia en vehículos**

Debido a la posible interferencia del teléfono con otros equipos electrónicos, algunos fabricantes de vehículos prohíben el uso de teléfonos móviles en sus vehículos a menos que se incluya un kit manos libres con una antena externa en la instalación.



## Entornos explosivos

### **Gasolineras y ambientes explosivos**

Obedezca las señalizaciones para apagar dispositivos inalámbricos como teléfonos y equipos de radio en lugares con una atmósfera potencialmente explosiva. Estas áreas incluyen gasolineras, instalaciones de transferencia de gasolina o sustancias químicas, áreas bajo la cubierta en barcos, o áreas donde el aire contiene partículas o químicos particulares, como polvo, granos o partículas metálicas.

### **Áreas de detonación**

Apague el teléfono y otros dispositivos móviles si se encuentra en un área de detonación o en zonas donde haya señalizaciones para apagar “dispositivos electrónicos” y “comunicaciones de dos vías” para evitar la interferencia con las operaciones de detonación.